

## 操作マニュアル\_Windows XP

### ■ スピーカ的环境設定確認

1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル(C)]を選択します。



2. 「コントロールパネル」画面が表示されましたら、[サウンドとオーディオ デバイス] (注)を選択します。



注： クラシック表示でない場合は、“作業する分野を選びます”から[サウンド、音声、およびオーディオデバイス]を選択し、「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」画面が表示されました、「コントロールパネルを選んで実行します」という手順で進みます。

3. 「サウンドとオーディオ デバイス」画面が表示されましたら、[オーディオ]タブを選択し、“音量の再生”項目内の“既定のデバイス(D)”を[USB Audio DAC]になっていることを確認して下さい。

