


# Windows7、Windows Vista 搭載のパソコンで 音量を細かく設定する方法

## 【1】

USB スピーカーを接続し、パソコンの音楽再生ソフト(Windows Media Player や iTunes など)を起動した状態で、[スタート]ボタンをクリックし、 [コントロールパネル]を選択してください。



( 図 1 )

【 2 】

[コントロールパネル]画面が表示されましたら、[ハードウェアとサウンド](注)を選択してください。



( 図 2 )

注：クラシック表示の場合は、[コントロールパネル]を選択し、表示形式を変更してください。

【 3 】

[ハードウェアとサウンド]画面が表示されましたら、[システム音量の調整]を選択してください。



(図 3)

【4】

音量ミキサウインドウ（図4）が開きますので、デバイスのスピーカーにあるボリュームを最大（100）にしてください。ボリュームを最大にしましたら、今度はアプリケーション（音楽再生ソフト（Windows Media Player や iTunes など）を低く（1～5 辺り）にしてください。



( 図 4 )

【 5 】

スピーカーのボリュームとアプリケーションのボリュームの音量の比率が変わりますので、細かい調節が出来るようになります（図5）。

（【 4 】でアプリケーションの音量を5に設定していましたが、0～5を100段階で調節いたします。）




( 図 5 )

【6】

音の出るアプリケーションは全て音量ミキサに表示されます（図6）ので、もし、アプリケーション内に音量調節が無い時は、音量ミキサにあるアプリケーションの音量を調整して頂くことで、大音量を回避できます。

アプリケーションの音量は初回だけ設定していただければ2回目以降は初回で設定した値になります。



( 図 6 )

アプリケーション毎の設定が必要になってしまいますが、  
スピーカーの音量調節が楽になるかと思われれます。

こちらの対応で改善しない可能性もございますのでご注意ください。